

MITEL 6970 IP CONFERENCE PHONE



Passer des appels

1. Vérifiez que le clavier est affiché sur l'écran, sinon appuyez sur la touche **Clavier**.
2. Saisissez le numéro que vous souhaitez appeler en utilisant le clavier.
3. Appuyez sur la touche **Composer**.



Répondre à un appel entrant

- Appuyez sur la touche **Réponse** pour répondre à l'appel entrant.



Réglage du volume

Vous pouvez utiliser les touches **Diminution du volume** et **Augmentation du volume** pour régler le volume du haut-parleur.

Pour régler le volume du haut-parleur:

1. Appuyez sur la touche **Augmentation du volume** pour augmenter le volume.
ou
2. Appuyez sur la touche **Diminution du volume** pour diminuer le volume.

Le téléphone affiche une fenêtre de niveau de volume.



Écran d'accueil et écran du clavier

Appuyez sur la touche **Afficher / Masquer le clavier** pour basculer entre l'écran du clavier et l'écran d'accueil.

The diagram illustrates the two main screens of the device:

- Écran du clavier (Keypad screen):** Displays a numeric keypad (1-9, *, 0+, #) and a bottom bar with buttons: Log In, Pickup, Park, Conf, Meetings, and a Plus button. The top status bar shows 'L1: 4001' and the time/date '1:37 pm Wed Jul 31'.
- Écran d'accueil (Home screen):** Displays a grid of function buttons: Speedial, DND, Directory, Lock, Redial, Call History, Transfer, Call Fwd, Callers List, Log In, Filter, and Conf. The bottom bar is identical to the keypad screen. The top status bar is identical to the keypad screen.

Labels in the diagram point to the following elements:

- Barre d'état (Status bar)
- Écran du clavier (Keypad screen)
- Clavier (Keypad)
- Touches bas (Bottom buttons)
- Plus (Plus button)
- Écran d'accueil (Home screen)
- Touches supérieures (Top buttons)
- Indicateur de page de touches supérieures (Top button page indicator)

- La touche **Plus** permet de basculer entre deux pages de touches.



- La touche **Paramètres** permet d'accéder aux paramètres du téléphone.

Terminer les appels

- Appuyez sur la touche **Sortir** ou la touche **Au revoir**.

Lorsque Hot Desk est connecté, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez rester connecté chaque fois que vous terminez un appel.



Transférer un appel

Le téléphone de conférence IP Mitel 6970

prend en charge trois types de transfert d'appel:

Transfert sans préavis: vous pouvez transférer un appel directement à un autre poste sans consulter le destinataire de l'appel.

Transfert consultatif: vous pouvez consulter la personne à qui vous transférez l'appel avant de terminer le transfert. Pour ce faire, restez simplement en ligne pour entendre la personne à l'autre bout.

Transfert direct: vous pouvez transférer un appel en cours vers un autre appel en cours.

Pour effectuer un *Transfert sans préavis* ou un *Transfert consultatif*, procédez comme suit:

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche **Xfer**.
2. Entrez le numéro de poste (ou le numéro extérieur) de votre correspondant sur le clavier.
3. Appuyez sur la touche **Xfer** pour effectuer un *Transfert sans préavis*.

ou

Appuyez sur **Composer** et restez en ligne pour parler à la personne avant d'appuyer sur la touche **Xfer** ou sur la touche **Au revoir**. Une fois l'appel transféré, le téléphone revient à l'écran d'accueil ou au clavier.

Pour effectuer un *Transfert direct*, procédez comme suit:

1. Assurez-vous d'avoir deux appels actifs et mettez l'appel du destinataire du transfert en attente.
2. Appuyez sur le correspondant auquel vous souhaitez transférer l'appel actif.
3. Appuyez sur la touche **Xfer** pour effectuer le transfert d'appel.



Créer une conférence téléphonique

1. Pendant un appel en cours, appuyez sur la touche **Conf**. Cela met automatiquement l'appel en attente et vous permet d'ajouter un contact que vous souhaitez joindre à l'appel.
2. Composez le numéro à l'aide du clavier ou
3. Masquez le clavier pour ajouter un contact à l'aide d'une touche **Numérotation Rapide**.
4. Attendez une réponse, consultez, puis appuyez sur la touche **Conf** pour créer une conférence.



Désactivation et activation du son lors de l'appel

Le téléphone est équipé de deux touches **Muet**, l'une en haut et l'autre sous l'écran tactile LCD.

- Appuyez sur l'une des touches **Muet** pour désactiver le son lors de l'appel.

Lorsque **Muet** est activée, l'icône Muet apparaît dans la barre d'état et les voyants **Muet** deviennent rouges.



Paramètres

Le menu **Paramètres** vous permet de personnaliser les paramètres du téléphone, d'afficher des informations sur le réseau et de configurer les fonctions du téléphone. Ce menu fournit un point d'accès unique à tous les paramètres de votre téléphone. Les exemples de paramètres comprennent l'état, la langue, le renvoi d'appel, Bluetooth, l'audio et l'affichage.

Plus d'informations concernant les paramètres de configuration sont citées dans le *Guide d'utilisateur du téléphone de conférence IP Mitel 6970*.



Programmation des touches supérieures et bas

Vous pouvez programmer des touches programmables en maintenant enfoncée un emplacement vierge pendant une période prolongée. Des touches programmables peuvent être programmées avec la fonction de **Numérotation Rapide** pour vous permettre de composer un numéro en appuyant simplement sur une seule touche.

Pour programmer ou modifier une touche de **Numérotation Rapide**, procédez comme suit:

1. Appuyez sur une touche vierge et maintenez-la enfoncée pour ajouter une Numérotation Rapide ou une touche de **Numérotation Rapide** existante pour la modifier.
2. Entrez une étiquette pour la touche à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur le champ **Numéro** et entrez un numéro.
4. Appuyez sur la touche **Enregistrer**.

Pour passer un appel abrégé, appuyez sur la touche programmable que vous avez programmée avec la fonctionnalité de Numérotation Rapide.

Plus d'informations sur les autres fonctionnalités des touches programmables sont citées dans le *Guide d'utilisateur du téléphone de conférence IP Mitel 6970*.

