

MITEL 6970 IP CONFERENCE PHONE



Maken van oproepen



1. Zorg ervoor dat het numeriek toetsenbord op het scherm wordt weergegeven; zo niet, druk dan op de **Numeriek toetsenbord** toets.
2. Voer met behulp van het numeriek toetsenbord op het scherm het telefoonnummer in waarnaar u wilt bellen.
3. Tik op de **Kies** functietoets.

Een inkomende oproep beantwoorden



Tik op de **Beantw.** functietoets om de inkomende oproep te beantwoorden.

Het volume aanpassen



U kan de **Het volume verhogen** en de **Het volume verlagen**-toetsen gebruiken om het volume van de luidspreker aan te passen

Om het volume van de luidspreker aan te passen:

1. Tik op de **Het volume verhogen**-toets om het volume te verhogen.
or
 2. Tik op de **Het volume verlagen**-toets om het volume te verlagen.
- De telefoon geeft een pop-up venster met volumeniveau weer.

Hoofdscherm en Numeriek toetsenbord-scherm

Druk op de toets **Numeriek toetsenbord tonen / verbergen** om te schakelen tussen het **Numeriek toetsenbord**-en het **Hoofdscherm**.

Numeriek toetsenbord-scherm

Numeriek toetsenbord

Onderste functietoetsen

Statusbalk

Functietoets Meer

Hoofdscherm

Bovenste functietoetsen

Indicator van de bovenste functietoetsen pagina

- De **Meer** functietoets laat u tussen twee functietoets-pagina's schakelen.



- De **Instellingen** functietoets geeft u toegang tot de instellingen van de telefoon.

Oproepen beëindigen

- Tik op de **Verbreken** functietoets of druk de **Tot ziens** functietoets.

Een dialoog opent als Hotdesk is ingelogd met de vraag of u wilt ingelogd blijven of de oproep verbreken.



Een gesprek dempen en opnieuw aanzetten



Er zijn twee **Mute** toetsen, één zit boven en de andere onder LCD Touchscreen.

- Druk op één van **Mute** toetsen om een oproep te dempen.

Als Mute actief is, verschijnt het pictogram **Mute** in de statusbalk en worden de **Mute** indicatoren rood.

Een oproep doorverbinden



De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt drie typen van de doorverbinding van een oproep:

Onbeheerde doorverbinding: Een onbeheerde doorverbinding is wanneer u een oproep rechtstreeks doorverbindt naar een ander toestel zonder de persoon te raadplegen die het gesprek ontvangt.

Beheerde doorverbinding: U kunt de persoon raadplegen waarnaar u het gesprek doorverbindt, alvorens de doorverbinding te voltooien. Voor dit typ van gesprek blijf maar op de lijn naar de andere persoon te luisteren.

Rechtstreekse doorverbinding: U kunt een lopend gesprek naar een ander lopend gesprek doorverbinden.

Maak het volgende om een onbeheerd of beheerd doorverbinding te doen:

1. Tijdens het gesprek de **Doorvrb.** functietoets takken.
2. Het toestelnummer (of het externe nummer) van de andere persoon op de numeriek toetsenbord invoeren.
3. Tik op de **Doorvrb.** functietoets om het onbeheerde doorverbinding te beëindigen.

of

Tik **Kies** en blijf op de lijn om met de persoon te spreken voordat u de **Doorvrb.** functietoets of **Tot ziens** toets drukt. Na doorverbinding van de oproep keert de telefoon naar het Hoofdscherm of Numeriek toetsenbord-scherm.

Maak het volgend om een directe doorverbinding te maken:

1. Zorg ervoor dat u twee actieve oproepen hebt en zet het gesprek van de ontvanger van de doorverbinding in de wacht.
2. Tik op de persoon waarnaar u het actieve oproep wilt doorverbinden.
3. Tik op de **Doorvrb.** functietoets om het directe doorverbinden te voltooien.

Conferentie maken



1. Tik tijdens een actief gesprek op de **Conf** functietoets.

Hierdoor wordt het gesprek automatisch in de wacht gezet en kunt u een contact kiezen dat u aan het gesprek wilt toevoegen

2. Kies het nummer met behulp van de toetsenbord op het scherm of
3. Sluit de toetsenbord om een contact te bellen met behulp van een **Snelkeuze** functietoets.
4. Wacht op antwoord, raadpleeg en tik vervolgens op de **Conf** functietoets om een conference te starten.

Toegang Instellingen



Met het menu **Instellingen** kunt u de telefooninstellingen aanpassen, netwerkinformatie bekijken, en telefoonfuncties configureren. Dit menu biedt een enkel toegangspunt tot al uw telefooninstellingen. Voorbeeldinstellingen zijn status, taal, oproep doorschakelen, Bluetooth, audio en weergave.

Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding voor meer informatie over telefooninstellingen.*

Programmering van bovenste en onderste functietoetsen



U kunt functietoetsen programmeren door een lege toetslocatie gedurende langere tijd ingedrukt te houden. Functietoetsen kunnen worden geprogrammeerd met de **Snelkeuze** functie waarmee u een bepaald nummer kunt kiezen met één tik op de functietoets.

Ga als volgt te werk om een **Snelkeuze** functietoets te programmeren of te bewerken:

1. Houd een lege functietoets ingedrukt om een Snelkeuzenummer toe te voegen of een bestaande **Snelkeuze** functietoets te bewerken.
2. Voer een label in voor de functietoets met behulp van het schermtoetsenbord.
3. Tik het **Nummer** vak en voer het nummer in.
4. Tik de functietoets **Opslaan**.

Tik op de functietoets die u hebt geprogrammeerd met de functie **Snelkeuze** om een verkort kiezen te maken.

Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding voor meer informatie over telefooninstellingen.*