

Téléphone fixe - Réinitialisation

1. Appuyez sur le bouton "Paramètres"



2. Sélectionnez "Avancé"



Téléphone fixe - Réinitialisation


3. Entrez code “2580” sur le clavier



4. Faites defiler jusqu'à la dernière icône à droite : “Réinitialiser”



5. Sélectionner “Paramètres d’usine”



6. Confirmez avec “Oui”



7. Le téléphone va redémarrer deux fois. Ne débranchez pas le téléphone pendant le redémarrage. Après le deuxième redémarrage, le téléphone est prêt à l'emploi.