

TÉLÉPHONE IP MITEL MIVOICE 6905



Passer un appel

- Décrochez le combiné, puis entrez le numéro, ou
- Appuyez sur la touche , puis composez le numéro lorsque vous entendez la tonalité, ou
- Appuyez sur la touche **L1**, puis composez le numéro lorsque vous entendez la tonalité.



Activer/Désactiver le microphone

- Appuyez sur la touche  pendant un appel actif pour désactiver le microphone de votre combiné ou haut-parleur.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour réactiver le microphone.



Répondre à un appel

- Décrochez le combiné, ou
- Appuyez sur la touche **L1** et décrochez le combiné, ou
- Appuyez la touche  pour le mode mains libres.



Terminer un appel

- Reposez le combiné dans son berceau, ou
- Appuyez la touche .



Recomposer

1. Pour recomposer le dernier numéro que vous avez manuellement composé, décrochez le combiné (optionnel).



2. Appuyez la touche

Mise en attente/Reprise d'un appel

- Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche
- Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche Ligne clignotante.



Conférence téléphonique

1. Pendant un appel actif avec l'un des contacts avec qui vous voulez créer une conférence, appuyez la touche **Trans/Conf**. L'appel actif est mis en attente.
2. Saisissez le numéro de la conférence cible.
3. Attendez que le destinataire réponde, et puis appuyez sur la touche **Trans/Conf** pour activer la conférence téléphonique.



La touche de ligne **Trans/Conf** doit être programmée par l'administrateur Mitel.

Messagerie vocale

Contactez votre Administrateur Système pour configurer la messagerie vocale et programmez une touche **Message** pour la messagerie vocale.



1. Pour accéder à votre service de messagerie vocale, appuyez sur la touche **Message**.
2. Entrez votre mot de passe de messagerie vocale.
3. Lorsque vous êtes connectés à votre centre de message, suivez les invites audio pour réaliser toutes les actions applicables.

Transférer un appel

1. Pendant un appel actif avec la partie à qui vous souhaitez faire un transfert, appuyez la touche **Trans/Conf**. L'appel actif est mis en attente.
2. Entrez le numéro du destinataire du transfert, puis appuyez sur la touche programmable **Version** ou raccrocher la combiné.



Réglage du volume

Lors d'un appel, appuyez sur les touches pour régler le volume du terminal audio (le combiné ou la fonction mains libres).



- Réglez le volume de la sonnerie de votre téléphone alors que le téléphone est en état raccroché et sonne.
- Réglez le volume d'écoute du combiné alors que le combiné est décroché.
- Réglez le volume du haut-parleur lorsque le DEL à côté de s'allume.

Annuaire

Vous pouvez utiliser l' **Annuaire** pour rechercher et composer rapidement le poste d'une personne.



1. Appuyez la touche **Annuaire** ou la touche programmable **Annuaire** pour accéder votre annuaire.
2. Entrez le prénom ou le nom de famille de la personne que vous voulez appeler.
3. Appuyez la touche pour rechercher le contact dans l'annuaire.
4. Exécutez les étapes suivantes :
 - a. Pour passer l'appel, appuyez la touche **Appeler**.
 - b. Pour modifier l'entrée, appuyez la touche **Réessayer**.
 - c. Pour quitter, appuyez

Historique des appels

Appuyez sur la touche **Historique des appels** pour accéder aux registres de l'appel. Une liste des appels manqués externes, sortants et reçus sont affichés.



Vous pouvez afficher, supprimer et composer les entrées du historique des appels.

Appuyez sur pour quitter l'option du historique des appels.

Réglages de sonnerie



1. Appuyez la touche  et utilisez la **▲** et **▼** pour sélectionner les **Paramètres utilisateur**.
2. Utilisez **▼** pour naviguer vers **Audio > Sonneries**.
3. Sélectionnez la sonnerie souhaitée et appuyez la touche **Entrer** ou appuyez sur la touche **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.



Plus d'info

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options disponibles, reportez-vous au [Guide utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6905](#).

