

Appeler la boîte vocale depuis l'intérieur

- Appeler la boîte vocale (par ex. 351).

Appeler la boîte vocale depuis l'extérieur

- Appeler la boîte vocale (Par ex. +49 89 1234-351)
- Entrer le numéro Bureau et le mot de passe.

Mettre en
liaison avec
le poste opérateur

⑨ / ①

Relier
au poste

⑥

Laisser un
message pour
le poste

⑤

①

Messages

②

Changer votre état
de présence

③

Enregistrer les
annonces

④

Changer le mot de
passe

①

Nouveaux

②

Lus

③

Sauvegardés

④

Supprimés

①

Nouvelle lecture

②

Rappeler

③

Message suivant

④

Sauvegarder

⑤

Sauvegarder comme
Nouveau

⑥

Effacer

⑦

Copier dans une autre boîte
vocale

⑧

Date et heure

①

Conserver

②

Modifier

①

Bureau/
Appelle-moi

②

Réunion

③

Maladie

④

Pause

⑤

Déplacement

⑥

Congé

⑦

Déjeuner

⑧

A son domicile

①

Nom

②

Message d'accueil par

③

Message d'accueil en fonction
de la présence

①

Occupé(e)

②

Aucune

③

Réunion

④

Maladie

⑤

Pause

⑥

Déplacement

⑦

Congé

⑧

Déjeuner

④

Reconnaissance du numéro
de téléphone

Touches communes :

1 = Confirmer

2 = Modifier

* = Entrer un numéro de téléphone

= Un niveau vers le haut

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Aide-mémoire

Cet Aide-mémoire décrit les fonctions de base essentielles de la boîte vocale et la manière de les utiliser à l'aide du téléphone. Vous gérez toutes les fonctions à l'aide des touches de votre téléphone. La boîte vocale vous aide toujours à l'aide d'annonces contextuelles correspondant à la commande. Vous disposez ainsi d'informations sur les options possible dans le menu actuel.

UNIFY

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 02/2014
Hofmannstr. 51, 81379 Munich/Germany
All rights reserved.
Reference No.: A31003-P3000-U102-2-7719

unify.com