

Mobility Entry gebruiken

OpenScape Business

	DISA-tel.nr. +
Telefoonnummer kiezen	[Tel.nr.]
Oproepomleiding progr./ wissen	* 1 1 + [Tel.nr.] / # 1
Niet-storen aan/uit	* 9 7 / # 9 7
Info verzenden	* 6 8 + [tel.nr.] + [cijfer]
Funcities annuleren	# 0
CLIR aan/uit	* 8 6 / # 8 6

In de gesprekstoestand:

Er kunnen max.16 toestellen gebruik maken van de functies in gesprekstoestand.

Ruggespraak	[Tel.nr. 2e toestel]
Makelen (wisselgesprek)	* 2
Conferentie	* 3
Verbreken en terug	* 0
Terugbellen activeren	* 5 8
DTMF-nakiezen aan	* 5 3

Uitknippen, vouwen, dichtplakken en insteken

HiPath 3000

	DISA-tel.nr. +
Telefoonnummer kiezen	[Tel.nr.]
Oproepomleiding progr./ wissen	* 1 1 + [Tel.nr.] / # 1
Niet-storen aan/uit	* 9 7 / # 9 7
Info verzenden	* 6 8 + [tel.nr.] + [cijfer]
Funcities annuleren	# 0
CLIR aan/uit	* 8 6 / # 8 6

Knippen en insteken

Mobility Entry gebruiken

OpenScape Office MX

	DISA-tel.nr. +
Telefoonnummer kiezen	[Tel.nr.]
Oproepomleiding progr./ wissen	* 1 1 1 + [Tel.nr.] / # 1 1
Niet-storen aan/uit	* 9 7 / # 9 7
Info verzenden	* 6 8 + [tel.nr.] + [cijfer]
Funcities annuleren	# 0
CLIR aan/uit	* 8 6 / # 8 6

In de gesprekstoestand:

Ruggespraak	[Tel.nr. 2e toestel]
Makelen (wisselgesprek)	* 2
Conferentie	* 3
Verbreken en terug	* 0
Terugbellen activeren	* 5 8
DTMF-nakiezen aan	* 5 3

Uitknippen, vouwen, dichtplakken en insteken

Mobility Entry

Beknpte handleiding

Deze beknpte handleiding helpt u erbij om de basis-functies te leren kennen. Uitvoerige informatie over de functies staat vermeld in de betreffende administrator-documentatie en evt. in de Online Help.

UNIFY

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 10/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Duitsland
Alle rechten voorbehouden.
Referentienummer: A31003-H1000-U100-5-5419

unify.com

Mobility Entry gebruiken

Gebruik met Mobility Entry de functies van uw communicatieplatform van uw mobiele telefoon of het telefoontoestel van uw mobiele thuiswerplek!

Als Mobility Entry is geactiveerd (vraag de beheerder), kunt u zonder verdere hardware- en softwarevereisten door het kiezen van uw DISA-telefoonnummer functies van uw communicatieplatform gebruiken, zoals u bij een intern toestel gewend bent.

Let op!

Houd er rekening mee dat u geen noodoproepen door middel van Mobility Entry doet, omdat op die manier lokale toewijzing aan de mobiele telefoon niet mogelijk is.

Voor een comfortabel gebruik van Mobility Entry is het bij bepaalde typen mobiele telefoons mogelijk om de extra software Mobility Client toe te passen.

Vragen over de beschikbaarheid voor uw toestel kunt u stellen aan uw beheerder.

FUNCTIES IN DE RUSTTOESTAND

(OpenScape Business, HiPath 3000, OpenScape Office MX)

Telefoonnummer kiezen

[Tel.nr.]

Kies het DISA-tel.nr. en voer het bestemmingstel.nr. in als DTMF-code^[1].

Oproepomleiding programmeren/wissen

* 1 1 + [tel.nr.] of # 1

Kies het DISA-tel.nr., voer de DTMF-code en (bij het programmeren) het tel.nr. van de omleidingsbestemming in¹. Bij OpenScape Office MX: * 1 1 1 resp. # 1 1 .

Niet storen activeren/deactiveren

* 9 7 of # 9 7

Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Daardoor wordt Niet storen geactiveerd/gedeactiveerd (bijv. voor buiten werktijd, vakantie, "privé").

Mobility Entry gebruiken

Info verzenden

* 6 8 [tel.nr. int. deeln.] + [cijfer 1... 9]

Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Voer het tel.nr. van het interne toestel in en kies een cijfer voor de info. Het interne toestel krijgt de info toegezonden.

Functies annuleren

0

Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. De volgende functies worden gereset: Wissen van oproepomleidingen en actieve terugbelopdrachten, deactiveren van Niet storen en nummeronderdrukking.

Nummeronderdrukking (CLIR) in-/uitschakelen

* 8 6 of # 8 6

Kies het DISA-tel.nr. en voer de DTMF-code in. Daardoor wordt voor de volgende oproepen het telefoonnummer onderdrukt of niet onderdrukt.

FUNCTIES IN GESPREKSTOESTAND / NA UITGAANDE OPROEP

(OpenScape Office MX, OpenScape Business voor max. 16 vastgelegde toestellen)

Ruggespraak

[Tel.nr. 2e toestel]

Kies het telefoonnummer van het tweede toestel^[1]. Daardoor wordt ruggespraak gestart en wordt het eerste toestel in de wachtstand gezet.

Makelen

(wisselgesprek)

* 2

Voer de DTMF-code in om naar het op dat moment wachtende toestel te schakelen.

Conferentie

* 3

Voer de DTMF-code in om meerdere toestellen in één gesprek met elkaar te verbinden^[2].

Verbreken en terug naar het wachtende toestel

* 0

Voer de DTMF-code in om de ruggespraak te beëindigen. U bent weer met het wachtende toestel verbonden^[2].

Mobility Entry gebruiken

Terugbellen activeren

(wissen in de rusttoestand via # 0)

* 5 8

Voer de DTMF-code in om terugbellen te activeren ("Terugbellen bij bezet" of "Terugbellen bij vrij"). Het terugbellen wordt aangevraagd wanneer de oproeptoon of de bezettoon te horen is. De bevestiging vindt plaats door een positieve of negatieve bevestigingstoon (geen displayweergave).

DTMF-nakiezen mogelijk maken

* 5 3

Voer de DTMF-code in. Daardoor wordt de volgende DTMF-code "transparant" doorgestuurd, (bijv. voor het bedienen van een voicemail-systeem (dit is bij HiPath 3000 altijd het geval).

^[1] Bij externe bestemmingsnummers altijd ook de netlijn-code kiezen.

^[2] Voorwaarde: Een gesprek wordt bij ruggespraak in de wachtstand gezet, zie "Ruggespraak".

TIP:

U kunt vaakgebruikte functies bijv. in het telefoonboek van uw mobiele telefoon opslaan om deze snel en gemakkelijk te kunnen gebruiken.

Daarvoor moet een "Pauze"-teken tussen het DISA-telefoonnummer en de DTMF-code worden ingevoegd (bijv. * ingedrukt houden totdat "p" op het display verschijnt). Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

Voorbeelden van opgeslagen invoer:

- +49897221234p0004997214321 (DISA-Nr. + pauze + bestemmingstel.nr.)
- +49897221234p*86 (DISA-Nr. + pauze + CLIR aan)
- +49897221234p00049894321p*5399 (DISA-Nr. + pauze + AKZ + AB-tel.nr. + pauze + DTMF aan + AB-besturing „99")