

Le LED de notification signale les appels entrants, les appels manqués

CP 400 – Ecran N/B - 16 touches libres

 = Touche service menu



Réglage volume sonnerie, activer/désactiver le micro, Mains-libres, Casque



Modifier le volume

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur 
Volume sonnerie ?	Appuyer sur OK et modifiez le volume avec 

Modifier le timbre de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur 
Volume sonnerie ?	
Timbre sonnerie ?	Appuyez sur  et modifiez le timbre avec 

Transférer un appel ou reprendre une communication en attente

Ecran	Que faut-il faire ?
Double appel ?	Sélectionnez la fonction avec la touche écran
	Composez le numéro interne ou externe(avec 0). Raccrochez pour transférer.
Reprise comm. en attente ?	
Couper/retour ?	Appuyez sur la touche écran pour reprendre votre correspondant.

Déviation d'appel

Ecran	Que faut-il faire ?
Renvoyer poste	Appuyez sur la touche écran
Sélectionnez le renvoi (Tous les appels, appels internes of appels externes)	Composez le numéro interne ou externe (avec 0)
Valider ?	Appuyez sur la touche écran.

Annuler le renvoi d'appel

Ecran	Que faut-il faire ?
Désactiver renvoi 	Appuyez sur la touche écran "Désactiver renvoi"

Programmation des touches (16 touches)

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez longuement sur la touche libre à programmer
Touche sans fonction	
Modifier touche ?	Appuyez sur la touche écran
Destinations ?	Appuyez sur la touche écran
Numéro	Appuyez sur la touche écran
Numéro :	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Valider ?	Appuyez sur la touche écran
Terminer ?	Appuyez sur la touche écran

Conférence (lorsque vous êtes en communication)

Ecran	Que faut-il faire ?
Double appel?	 ou appuyez sur la touche écran.
Conférence ?	Appuyez sur la touche écran
	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Conférence?	Appuyez sur la touche écran

Elargir la conférence (max 8 personnes)

Ecran	Que faut-il faire ?
Elargir conférence ?	Appuyez sur la touche écran
	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Conférence ?	Appuyez sur la touche écran

Autres fonctions

Activer une fonction	* [+code]
Annuler une fonction	# [+code]
Numéro abrégé	* 7
Liste des appelants	#82
Activer un renvoi d'appel	*1
Activer "Ne pas déranger"	*97
Désactiver la sonnerie	*98
Masquer le numéro sortant	*86
Désactiver le bip du 2ième appel	*87
Consulter la liste des rappels	#58
Intercom	*80
Interception ciblée d'un appel	*59
Programmer une touche	*91
Choisir la langue du poste	*48
Désactiver toutes les fonctions	#0
Parcage	*56