




Modifier le volume de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur 
	Modifier le volume avec 

Appeler à partir du journal d'appel/annuaire

Ecran	Que faut-il faire ?
Conversations (journal d'appel)	Appuyez sur la touche écran
	Appuyez sur la touche écran pour appeler le numéro sélectionné.
Conversations (annuaire)	Appuyez sur la touche écran
Annuaire 	Introduisez le numéro ou le nom pour établir une recherche. Appuyez ensuite sur la touche écran.

Transférer un appel ou reprendre une communication en attente

Ecran	Que faut-il faire ?
Double appel ?	Sélectionnez la fonction avec la touche écran
	Composez le numéro interne ou externe(avec 0). Raccrochez pour transférer.
Reprise comm. en attente ? Couper/retour ?	Appuyez sur la touche écran pour reprendre votre correspondant.

Déviation d'appel

Ecran	Que faut-il faire ?
Activer un renvoi	Appuyez sur la touche écran
Sélectionnez le renvoi (Tous les appels, appels internes of appels externes)	Composez le numéro interne ou externe (avec 0)
Valider ?	Appuyez sur la touche écran.

Annuler le renvoi d'appel

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur la touche écran "Désactiver renvoi"

Programmation des touches (16 touches) (CP400)

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez longuement sur la touche libre à programmer
Affecter la fonction de téléph.	Appuyez sur la touche écran
Touche sans fonction	
Modifier touche ?	Appuyez sur la touche écran
Destinations ?	Appuyez sur la touche écran
Numéro	Appuyez sur la touche écran
Numéro :	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Valider ?	Appuyez sur la touche écran
Terminer ?	Appuyez sur la touche écran

Conférence (lorsque vous êtes en communication)

Ecran	Que faut-il faire ?
Double appel?	 ou appuyez sur la touche écran.
Conférence ?	Appuyez sur la touche écran
	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Conférence?	Appuyez sur la touche écran

Elargir la conférence (max 8 personnes)

Ecran	Que faut-il faire ?
Elargir conférence ?	Appuyez sur la touche écran
	Composez le n° interne ou externe(avec 0)
Conférence ?	Appuyez sur la touche écran

Autres fonctions

Activer une fonction	* [+code]
Annuler une fonction	# [+code]
Numéro abrégé	* 7
Liste des appelants	#82
Activer un renvoi d'appel	*1
Activer "Ne pas déranger"	*97
Désactiver la sonnerie	*98
Masquer le numéro sortant	*86
Désactiver le bip du 2ième appel	*87
Consulter la liste des rappels	#58
Intercom	*80
Interception ciblée d'un appel	*59
Programmer une touche	*91
Choisir la langue du poste	*48
Désactiver tous les fonctions	#0